SILVERLINE


BUZDOLABI
KULLANIM KILAVUZU

REFRIGERATOR
USER MANUAL

MODEL
R12096B01
R12096X01

www.silverline.com

- Görseller sadece referans içindir. Ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.



LÜTFEN BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Rev.09042025

İçindekiler

Bir SILVERLINE buzdolabı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Yeni SILVERLINE buzdolabınızı keyifle kullanacağınızı umuyoruz. Size mükemmel bir hizmet sunmakta kararlıyız.

Güvenlik talimatları 2
Ürün tanıtımı 5
Taşıma ve yerleştirme 6
Kullanım öncesi hazırlıklar 7
Çalıştırma notları 8
Bakım 12
Arıza analizi 13
Arıza olmayan durumlar 13
Teknik parametre 14
Ambalaj listesi 14
Yetkili Servis listesi 18
User Manual 21
Garanti Belgesi .....

⚠ UYARI

1 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

2 Güç kablosu hasar görürse, olası tehlikeleri önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

3 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

4 UYARI: Cihaz kasasında veya dahili yapıdaki havalandırma açıklıklarının önünün kapanmamasına dikkat edin.

5 UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dışında mekanik gereçler ya da başka araçlar kullanmayın.

6 UYARI: Soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

7 UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilenler dışındaki elektrikli cihazları, buzdolabının yiyecek saklama bölmelerinin içinde kullanmayın.

8 Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar içeren patlayıcı maddeleri cihazda saklamayın.

9 Bu cihaz evde ve aşağıdaki gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
Çiftlik evleri, otel, motel ve diğer konaklama tesislerinin müşterileri;
Yatak ve kahvaltı sunan yerler;
Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar.

10 Bu ürün, ışık kapağı ile (ışık kapağı olmadan) test edilen ERP ışık kaynağı için enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.

Güvenlik talimatları

Uyarı

Uyarı: Serbest havalandırmayı sağlamak için cihazın etrafında veya gömülü yapıda hiçbir engele izin verilmez.

Uyarı: Buz çözme işleminin herhangi bir mekanik ekipmanla veya üretici tarafından önerilen yöntem dışında başka bir yöntemle hızlandırılması yasaktır.

Uyarı: Soğutma devresine asla zarar vermeyin.

Uyarı: Cihazın yiyecek haznesinde üretici tarafından önerilenler dışında asla elektrikli bir cihaz kullanmayın.

Uyarı: Çatlama tehlikesi nedeniyle cam kapta bulunan sıvı içecek veya yiyecekleri asla dondurucu bölmesine koymayın.

Uyarı: Buzdolabı kapalıysa, kompresörün zarar görmesi tehlikesi nedeniyle 5 dakika sonra açılacaktır.

Uyarı: Kullanım sırasında herhangi bir akım taşıyan parça, anormal gürültü, koku, duman veya başka bir anormallik tespit edilirse, cihazın derhal kapatılması ve Şirketin satış sonrası servis departmanıyla zamanında iletişime geçilmesi gerekir.

Uyarı: Parmağınızı veya elinizi asla buzdolabının altına, özellikle de buzdolabının arka alt kısmına sokmayın; aksi takdirde keskin yerler nedeniyle zarar görebilirsiniz.

Uyarı: Çocuklar buzdolabıyla oynamamalı veya buzdolabına tırmanmamalıdır. Çocukların cihazı çalıştırması, tehlikeli olduğu için ebeveynleri tarafından denetlenmelidir.

Uyarı: Parmaklarınızın sıkışma tehlikesi nedeniyle kapıyı açmak veya kapatmak için elinizi asla kapıların arasına sokmayın. Kapıyı açmak veya kapatmak için kapı kolu kullanılmalıdır.

İklim sınıfına sahip soğutucu cihazlar için

Bu soğutucu cihaz, iklim sınıfına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklıkları aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim sınıfı, tip etiketinde yer almaktadır. Ürün, belirli bir aralığın dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim sınıfını buzdolabınızın içindeki etikette bulabilirsiniz.

Etkili sıcaklık aralığı

Buzdolabı, sınıfına göre belirtilen sıcaklık aralığında normal şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklığı aralığı (°C)
Genişletilmiş Ilıman	SN	+ 10 ila +32
Ilıman	N	+ 16 ila +32
Subtropikal	ST	+16 ila +38
Tropikal	T	+16 ila +43

NOT:

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapının açılma sıklığından ve buzdolabının konumundan etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde yapmanızı öneririz.

Güvenlik talimatları



Uyarı: Yangın riski / yanıcı maddeler

Uyarı: Cihazı konumlandırırken güç kablosunun sıkışmamasına ve hasar görmemesine dikkat edin.

Uyarı: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya güç kaynağı yerleştirmekten kaçının.

3 ila 8 yaş arası çocukların soğutucu cihazları yüklemelerine ve boşaltmalarına izin verilir. Kapının uzun süre açık kalması, cihaz bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
Yiyecek ile temas eden yüzeyleri ve erişilebilir tahliye sistemlerini düzenli olarak temizleyin. 48 saat boyunca kullanılmamışlarsa su depolarını temizleyin; bir su kaynağına bağlı su sistemini, 5 gün boyunca su çekilmemişse yıkayın.
Çiğ et ve balığı, diğer yiyeceklerle temasını veya üzerine damlamasını önlemek için buzdolabında uygun kaplarda saklayın.
İki yıldızlı dondurulmuş yiyecek bölmeleri, önceden dondurulmuş yiyecekleri saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur.
Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir.
Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, cihaz içinde küf oluşumunu önlemek için cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve kapıyı açık bırakın.

2. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat: Bu ürünün güç kaynağı, isim plakasında belirtilen güç kaynağıyla aynı olmalıdır ve 10A'in üzerinde derecelendirilmiş ve güvenilir şekilde topraklanmış standart bir bağımsız 3 delikli priz kullanılmalıdır. Aşırı ısınmayı ve olası yangın tehlikelerini önlemek için bir prizi birden fazla cihaz arasında paylaştırmaktan kaçının.

Dikkat: Güç kablosunu çekmekten kaçının. Güç kaynağının bağlantısını kesmek için her zaman fişten tutarak prizden çıkarın.

Elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosuna veya fişe ıslak elle dokunmayın. Dikkat:

Güç kablosunun buzdolabı veya herhangi bir ağır yük tarafından sıkıştırılmasına izin vermeyin ve güç kablosunun aşırı bükülmesini önleyin.

Güç kablosunun hasar görmesi veya soyulması yangın veya elektrik çarpması tehlikelerine yol açabilir.

Güç kablosu koparsa veya kesilirse, lütfen yardım için derhal satış sonrası servis departmanıyla iletişime geçin.

Dikkat: Yanıcı veya patlayıcı maddeleri, aşındırıcı asitleri veya alkalin maddeleri buzdolabında saklamayın.

Güvenlik talimatları

Dikkat: Buzdolabını yağmurlu koşullarda veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

Dikkat: İçinde sıvı bulunan kapları buzdolabının üzerine koymayın, çünkü kabın kırılması veya devrilmesi buzdolabının elektrik yalıtımını bozarak elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilir.

Dikkat: Buzdolabı izinsiz olarak sökülmemeli veya değiştirilmemelidir. Buzdolabının onarımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Dikkat: Kömür gazı gibi yanıcı bir gazın sızması durumunda, önce sızıntı vanasını kapatın, ardından havalandırma için pencereyi açın. Elektrik kıvılcımları nedeniyle yangın veya patlama riskini önlemek için buzdolabının fişini hemen çekmeyin.

Dikkat: Soğutucu cihazlar, özellikle Tip I buzdolabı-dondurucular, cihazın tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk tarafının altında uzun süre kalırsa tutarlı bir şekilde çalışmayabilir. Bu, dondurulmuş yiyecek bölmesinin içindekilerin buzunun çözülmesine veya sıcaklığın çok yükselmesine neden olabilir.

Dikkat: Efervesan içecekler yiyecek dondurucu bölmelerinde veya dolaplarında ya da düşük sıcaklık bölmelerinde veya dolaplarında saklanmamalıdır. Ayrıca, buzlu su gibi bazı ürünler aşırı soğuk olduğunda tüketilmemelidir.

Dikkat: Yiyecek üreticileri tarafından her türlü yiyecek için önerilen saklama sürelerini aşmayın.


Dikkat: Soğutucu cihazın buzunu çözerken dondurulmuş yiyeceklerin sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için önlemler alın.

Dikkat: Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında dondurulmuş yiyeceklerin sıcaklığının yükselmesi saklama ömrünü kısaltabilir.

Dikkat: Elektrik kesintisi veya soğutma sistemi arızası gibi soğutma cihazının çalışmadığı uzun süreler boyunca dondurulmuş yiyeceklerin uygun şekilde saklandığından emin olun.

Dikkat: Soğutucu cihazı geçici veya kalıcı olarak kapatırken alınacak önlemler arasında cihazın boşaltılması, temizlenmesi ve kurutulması ve kapı(lar)ın veya kapak(lar)ın aralık bırakılması yer alır.

Ürün tanıtımı




Resimler sadece referans içindir. Lütfen ürününüze bakın.


Dostça bir hatırlatma:
Ürününüz ileri seviye bir ürünse, verilen talimatlardan biraz farklı olabilir. Ancak, performansının ve uygulama yönteminin değişmediğinden emin olabilirsiniz. Kullanımına güvenle devam edebilirsiniz.

Taşıma ve yerleştirme


Buzdolabının etrafında şekilde gösterildiği gibi belirli bir boşluk bırakılmalıdır.




Taşıma sırasında, buzdolabının kapı tarafı ile taşıma aletleri arasında temastan kaçının.



Buzdolabını kuru, iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.




Buzdolabını düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. Zemin düz değilse, dengeyi sağlamak için dengeleme ayaklarını ayarlayın.



Buzdolabını donma meydana gelebilecek aşırı soğuk ortamlara yerleştirmekten kaçının.



Köpük tabanın çıkarılması alttan ısı dağılımına yardımcı olur ve yangın riskini azaltır.



Dostça bir hatırlatma:

-Buzdolabını taşırken en az iki kişi gereklidir: biri arka kısmı üstten kaldırır, diğeri ise alt kısmı tutar. Bir parçanın tek başına kelepçelenmesi tehlikeli olabilir ve kazalara neden olabilir.

-Buzdolabını taşırken, alt ray zemine zarar verebilir ve zemini çizebilir. Buzdolabını uzun bir mesafe taşımanız gerekiyorsa, birbirlerine çarparak hasar görmelerini önlemek için iç aksesuarları yapışkan bantla sabitleyin.


-Buzdolabını titreşimin en az olduğu veya titreşime en az maruz kalacağı bir yere yerleştirin. Depreme yatkın bölgelerdeki kullanıcılar için, kazaları önlemek amacıyla buzdolabının bir duvara veya direğe sabitlendiğinden emin olun.

-Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. Açıklık çok azsa veya eşyalar üste veya yanlara çok yakın yerleştirilirse ya da eşyalar yanlara dayandırılırsa, buzdolabının ısı dağılımını etkileyerek gereksiz elektrik israfına ve duvarlara ve diğer eşyalarda potansiyel hasara yol açabilir. Buzdolabının arkası ile duvar arasındaki temas da titreşim ve gürültüye neden olabilir.

-Buzdolabının ön kısmını ve ayar ayağını düzleştirmek için ayarlayın. Dengeli yerleştirilmemiş bir buzdolabı titreşime ve gürültüye neden olabilir.

Taşıma ve yerleştirme

Bu soğutucu cihaz ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır
Ürünün genel boyutları ve ürünün kullanımı için gereken alan aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir:



Birim: mm

Ürün modeli	Ürünün genel boyutları		Ürünün kullanımı için gereken alan		Ürünün kullanımı için gereken toplam alan	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
R12096B01, R12096X01	670	703	>L1+100	>W1+200	>L1+670	>W1+600

Kullanım öncesi hazırlıklar


1. Kasa sabitleme bandı vb. gibi tüm ambalaj malzemelerini, özellikle de köpük tabanı çıkarın.
2. Buzdolabının içini ve dışını temizlemek için ılık ıslak bez kullanın (ılık suya nötr deterjan eklenebilir).
3. Buzdolabını dengeledikten ve temizledikten sonra, elektrik fişini prize takmadan önce yaklaşık 5 saat bekletin ve yiyecekleri saklamadan önce buzdolabını 2 ila 3 saat soğutun.

1. Sabitleme bandını çıkarın



Sıcak yaz aylarında yiyeceklerin tamamen donması için 24 saat gerekir. İkinci gün soğutma durumunu kontrol edin.

2. Fişi prize takın




3. Fişi prize taktıktan sonra yiyecekleri 2-3 saat saklayın



Plastik kokuları bir süre dondurulduktan sonra kendiliğinden kaybolacaktır.

Çalıştırma notları

Kontrol paneli



Çalıştırma notları

İlk kez çalıştırıldığında

İlk kez çalıştırıldığında, buzdolabı akıllı moda geçecek ve soğutucu bölmesi 5 °C'de ve dondurucu bölmesi -18 °C'de çalışacaktır.

Çocuk kilidi fonksiyonu

Açma: ekranda herhangi bir tuş işlemi yapılmadığında, tuş takımı 30 saniye sonra otomatik olarak kilitlenir ve çocuk kilidi fonksiyonu açılır;

Kapatma: ekran kilitli durumdayken, kilidi açmak için "unlock 3 sec" (kilidi açmak için 3 saniye basın) tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun; çocuk kilidi fonksiyonu kapatılır.

Manuel sıcaklık ayarı

Ekranda 30 saniye içinde herhangi bir tuş işlemi yapılmadığında, ekran otomatik olarak sönecek ve tuş takımı otomatik olarak kilitlenecektir. Ekran kapalıyken, ekranı uyandırmak için düğmeye bir kez basın; kilidi açmak için "unlock 3 sec" (kilidi açmak için 3 saniye basın) tuşunu 3 saniye basılı tutun ve ardından tuş işlevini etkinleştirmek için tuşa tekrar basın.

Soğutucu bölmesi sıcaklık ayarı (2°C ~ 8°C)

Kilit açık durumdayken, soğutucu bölmesi sıcaklığı alanı yanana kadar "Zone" (Bölge) düğmesine art arda basın ve ardından soğutucu bölmesinin sıcaklığını ayarlamak için "Regulate" (Düzenleme) düğmesine basın. Soğutucu bölmesinin sıcaklığı "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02" arasında ayarlanmalıdır. Tuşun çalışmasını durdurmak için uygun sıcaklığı seçin ve ardından onay için sıcaklık aralığını ayarlayın.

Dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı (-24°C ~ 15°C)

Kilit açık durumdayken, dondurucu bölmesi sıcaklığı alanı yanana kadar "Zone" (Bölge) düğmesine art arda basın ve ardından dondurucu bölmesinin sıcaklığını ayarlamak için "Regulate" (Düzenleme) düğmesine basın. Dondurucu bölmesinin sıcaklığı "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24" arasında ayarlanmalıdır. Tuşun çalışmasını durdurmak için uygun sıcaklığı seçin ve ardından onay için sıcaklık aralığını ayarlayın.

Güçlü Soğutma fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Power Cool" (Güçlü Soğutma) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Soğutucu bölmesinin güçlü soğutma fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Aynı işlemle güçlü soğutma fonksiyonundan çıkabilirsiniz. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) fonksiyonuna girildiğinde, Buzdolabı 2 saat boyunca güçlü soğutma fonksiyonuna girdikten sonra otomatik olarak bu fonksiyondan çıkacaktır. "Power Cool" (Güçlü Soğutma)
"Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, soğutucu bölmesi için ayar sıcaklığı fonksiyondan çıkılana kadar 2°C olarak görüntülenir. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz. "Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, soğutucu kapısı 3 dakikadan fazla açık kaldığında güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkarsınız. ("Power Cool" (Güçlü Soğutma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü soğutma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz).

Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Dondurucu bölmesinin güçlü dondurma fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Aynı işlemle güçlü dondurma fonksiyonundan çıkabilirsiniz. "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) fonksiyonuna girildikten sonra, hızlı dondurma fonksiyonu etkinleştirilmesinin ardından buzdolabı 4 saat boyunca güçlü dondurmaya başlayacak ve ardından hızlı dondurmayı otomatik olarak durduracaktır.
"Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, dondurucu bölmesi için ayar sıcaklığı fonksiyondan çıkılana kadar -32°C olarak görüntülenir. "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü dondurma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz.

Çalıştırma notları

("Power Freeze" (Güçlü Dondurma) durumunda, diğer fonksiyonları ayarlarken, güçlü dondurma fonksiyonundan otomatik olarak çıkabilirsiniz).

Holiday (Tatil) fonksiyonu

Buzdolabının kilidi açık durumdayken, "Holiday" (Tatil) simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar "Function" (Fonksiyon) düğmesine art arda basın. Bunun ardından tuşa basmayı bırakın. Buzdolabının tatil fonksiyonuna girmesi için 3 saniye bekleyin. Tatil modunda, buzdolabının soğutucu bölmesinin durumu "OF" (KAPALI) olarak gösterilir ve soğutucu bölmesi kapalı durumuna girer. ("Tatil" modundayken diğer fonksiyonlar ayarlandığında, tatil fonksiyonundan otomatik olarak çıkılabilir)
Not: Tatil fonksiyonunu etkinleştirmeden önce, lütfen soğutucu bölmesindeki yiyecekleri çıkarın.

Kapanma belleği

Güç kesildiğinde, gücün kesildiği andaki anlık çalışma durumu kilitlenecektir. Güç açıldıktan sonra buzdolabı, gücün kesilmesinden önceki ayara göre çalışmaya devam edecektir.

Kapı alarmı

Soğutucu veya dondurucu kapısı sıkıca kapatılmazsa veya 1 dakikadan fazla açık kalırsa, "Dıt, Dıt, Dıt" şeklinde bip sesi çıkar. Alarmı duraklatmak için herhangi bir tuşa basın; 1 dakika sonra tekrar alarm verilir; alarmı durdurmak için soğutucu veya dondurucu bölmesi kapısını sıkıca kapatın.

Dondurucu bölmesinde aşırı sıcaklık uyarısı

Güç açıldığında, dondurucu bölmesinin sıcaklığı -12°C'den yüksektir; dondurucu bölmesinin sıcaklık bölgesine karşılık gelen şematik kutu yanar ve dijital bölge yanıp söner. Güç açıldığında dondurucu bölmesinin sıcaklığını görüntülemek için herhangi bir tuşa basın; normal ekran durumuna dönmek için tuşa tekrar basın 10 saniye bekleyin.

Ekran koruma fonksiyonu

Eğer 30 saniye içinde herhangi bir tuş işlemi yapılmazsa, buzdolabı ekran koruma fonksiyonuna girecek ve tuş takımı otomatik olarak kilitlenecektir. Ekran koruma modundayken, ekran koruma fonksiyonundan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Yiyecek saklama

Soğutucu bölmesi (2°C~8°C)

--Soğutucu bölmesi esas olarak süt, yumurta ve şişelenmiş içecek gibi kısa sürede tüketilmesi gereken yiyecekleri saklamak için kullanılır.
--Sebzeler, kavunlar ve meyveler su kaybını önlemek için meyve ve sebze kutusuna koyulmalıdır.
--Pişmiş yiyecekler, koruyucu poşetlerle paketlendikten sonra, arka kısmının buzlanmasını ve gücün artmasını önlemek için soğutucu bölmesine koyulmalıdır.

Dondurucu bölmesi (-24°C~-15°C)


-Dondurulacak balık ve etler küçük parçalar halinde kesilmeli, ayrı ayrı koruyucu torbalarla paketlenmeli ve daha sonra dondurucu çekmeceye koyulmalıdır.
-Donma nedeniyle patlama riskini önlemek için su ile dolu cam kap veya kapaklı kap dondurucu bölmesinde saklanmamalıdır.
-Taze yiyecekler dondurulmuş yiyeceklerle birlikte saklanmamalıdır.
-Yiyecekleri dondurucunun iç duvarına yakın yerleştirmeyin, aksi takdirde yiyecekler donarak duvara yapışabilir.

★★ *Sıcak uyarısı*

Varsa depolanan yiyecek, soğutma etkisini etkileme tehlikesi nedeniyle hava kanalı çıkışını ve geri dönüş portunu engellememelidir.
Buzdolabında depolanmadan önce, aşırı ısınmış su ve yiyecekler oda sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.

Buz yapma (Cihazda varsa)

Buz yapma kutusunu 4/5 oranında su ile doldurun ve kutuyu dondurucu bölmesine yerleştirin. Kutudaki su buza dönüştükten sonra, buzu kutudan ayırmak için kutuyu hafifçe bükün. Ancak, kutuyu eğmeyin. Buzu ayırırken, parmaklarda soğuk yanığını önlemek için kutuyu kuru kutu ile sarın.



Çalıştırma tuşları

Aksesuar takma ve çıkarma yöntemi

-Soğutucu bölmesindeki cam raf: rafın yüksekliği ayarlanabilir; bu da farklı hacimlere sahip ürünlerin depolanmasını kolaylaştırır. Çıkartmak için rafı hafifçe dışa ve yukarı doğru çekin


-Meyve ve sebze kutusu: sebze ve meyveleri saklamak için kullanılır. Dışa doğru çekilerek çıkarılabilir.

-Dondurucu bölmesindeki çekmece: et ve balık gibi uzun süre saklanacak yiyeceklerin depolanması için kullanılır. Dışa doğru çekilerek ve yukarı doğru kaldırılarak çıkarılabilir.


Faydalı ipuçları: Büyük parça etlerin, dondurulduktan sonra kesilmelerini kolaylaştırmak için küçük parçalara ayrıldıktan sonra koyulmaları tavsiye edilir. Hızlı dondurulan yiyecekler eşit olarak dağıtılmalı ve dondurulduktan sonra birlikte depolanmalıdır.

-Soğutucu kapısındaki şişe kaidesi: yumurta, çeşitli şişelenmiş içecekler ve diğer çeşitli eşyaların saklanması. Hafifçe yukarı kaldırılarak çıkarılabilir.

Not: Soğutucu kapısındaki şişe kaidesini çıkarırken, buzdolabının hasar görmesini önlemek için zorla çekip çıkarmaktan kaçının.



Yukarı ve dışa doğru hafifçe çekerek çıkarın.



Yavaşça dışarı ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

Lambanın Değiştirilmesi

LED lambaların değiştirilmesi veya bakımının üretici, servis temsilcisi veya benzeri kalifiye bir kişi tarafından yapılması amaçlanmıştır.

Temizlik ve Bakım

Buzdolabı bakımının ayda bir kez yapılması tavsiye edilir.

Yağlanmaları ve kiri temizlemek için nemli bir bez veya nötr deterjan (temizleyici esans) kullanın. Temizlikten sonra, deterjan kalıntılarını iyice sildiğinizden emin olun.


- Alkali deterjan, sabun tozu, benzin ve alkol, talk pudrası vb. kullanmayın; aksi takdirde kaplamalar veya plastikler zarar görebilir;
- Buzdolabının gövdesini düzenli olarak temizleyin ve buzdolabını temiz tutmak için yerdeki tozları giderin.

Bakım sonrası denetimler:

Güç hattında ve fişte herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Elektrik fişinde toz olup olmadığına bakın. Fiş üzerinde anormal ısı olup olmadığını kontrol edin. Prizin gevşek olup olmadığını kontrol edin. Fişin tamamen takılı olduğundan emin olun.

Not:

Güç hattı ve fiş hasarlıysa ve toz varsa, elektrik çarpması veya yangın riski vardır. Fişi çıkardıktan sonra, tekrar takmadan önce 5 dakika geçmelidir; yaralanmaları önlemek için ellerinizi buzdolabının altına koymayın.



Temizlemeden önce buzdolabının fişini çekin.



Lütfen nötr deterjan kullanın.

Arıza analizi

Aşağıdaki öğeler bakım gerektiren arızalar meydana gelmeden önce kontrol edilmelidir:

Arızalar: Buzdolabı çalışmıyor, soğutma etkisi zayıf

Sebepler:

1 Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin.

2 Buzdolabının doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını veya yakınında bir ısı kaynağı olup olmadığını kontrol edin.

3 Buzdolabının etrafında yeterli ısı dağıtma alanı olup olmadığını kontrol edin.

Çözümler:

1 Güç kaynağının doğru şekilde bağlandığından emin olun.

2 Buzdolabını doğrudan güneş ışığı veya yakınında ısı kaynağı olmayan bir yere taşıyın.

3 Uygun ısı dağılımı için buzdolabı ile duvar arasında yeterli boşluk bırakın.

Arızalar: Soğutucu bölmesindeki yiyecekler donuyor

Sebepler: 1. Ayar sıcaklığının çok düşük olup olmadığını kontrol edin. 2. Ayrıca, yüksek su içeriğine sahip yiyecekleri cam rafın kapı tarafına doğru yeniden düzenleyin.

Çözümler: 1. Yeterince artırıldığından emin olmak için sıcaklık ayarlarını buna göre yapın. 2. Su içeriği yüksek yiyecekleri cam rafın kapı tarafına doğru yeniden düzenleyin.

Arızalar: Buzdolabında anormal ses var

Sebepler: 1. Buzdolabının tabanının dengeli olup olmadığını kontrol edin. 2. Buzdolabının duvara çok yakın olup olmadığını kontrol edin. 3. Buzdolabının diğer nesnelere temas edip etmediğini kontrol edin.

Çözümler: 1. Buzdolabını sabitlemek için alt ayar ayağını ayarlayın. 2. Buzdolabının etrafında yeterli boşluk bırakın. 3. Engelleri kaldırın.

Arızalar: Buzdolabında anormal koku var

Sebepler: 1. Yiyeceklerin saklanmak üzere ağızlarının kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. 2. Buzdolabının temiz olup olmadığını kontrol edin. 3. Yiyeceklerin çok uzun süredir saklanmakta olup olmadığını kontrol edin.

Çözümler: 1. Saklanması için yiyeceklerin ağızlarını kapatın. 2. Buzdolabını düzenli olarak temizleyin. 3. Yiyecekleri çok uzun süre saklamayın.

Arıza olmayan durumlar

Durum: Soğutucu bölmesi ile dondurucu bölmesi arasındaki yüzey iki tarafta ve aralık kısmında sıcak veya ılık hissedilir.

Nedeni: Isı dağılımı ve yoğuşmayı önlemek için buzdolabının iki yanında ve ön kısmında (kondansatör ve buğu önleyici boruları gibi) buzdolabı boruları bulunur.

Durum: Buzdolabının kapısı çok sıkı ve açılması kolay değil.

Nedeni: Buzdolabının kapısı kapatılıp hemen yeniden açıldığında, sıcak hava buzdolabına girer ve büzüşerek bir basınç farkı yaratır. Bu, kapıyı hemen açmayı zorlaştırır, ancak bir süre sonra daha kolay hale gelir.

Durum: Buzdolabında su dalgalanmaları gözleniyor.

Nedeni: Kompresör çalışmaya başladığında veya durduğunda ve buz çözme işlemi sırasında su üretildiğinde su dalgalanması sesi ortaya çıkabilir.

Durum: Buzdolabında bir uğultu sesi var.

Nedeni: Çalışan kompresör bu sesi üretir. Buzdolabının dengesi ayarlanmamışsa, ses daha yüksek olabilir. Ayrıca, özellikle soğuk olduğunda veya kapı açıldığında kasanın büzülmesi ve şişmesi de bu sese katkıda bulunabilir.

Durum: Dondurucu bölmesi kapısının yüzeyinde veya yiyecek yüzeyinde yoğuşma veya buzlanma gözleniyor.

Nedeni: Buzdolabının çevresinde yüksek sıcaklık veya nem; kapının uzun süre açık kalması; ağzı kapatılmamış veya sıkıca sarılmamış yüksek su içeriğine sahip yiyecekler.

Durum: Dahili lamba yüzeyinde yoğuşma mevcut.

Nedeni: Lamba yanarken ısı üretir ve kapı uzun süre açık bırakılırsa bir sıcaklık farkı oluşur ve lamba kutusunda yoğuşmaya neden olur.

Durum: Buzdolabı gövdesinde yoğuşma ve su buharı mevcut.

Nedeni: Buzdolabının etrafındaki yüksek nem, havadaki nemin kasada birikmesine ve yoğuşmaya neden olur.

Teknik parametreler

Model	R12096B01 R12096X01					
İklim tipi	SN/N/ST/T					
Elektrik çarpmasına dayanıklılık	I					
Yıldız işareti	****					
Toplam hacim	417L					
Toplam depolama hacmi	276L					
Dondurucu depolama hacmi	141L					
Güç tipi	220-240V~50Hz					
Nominal akım	1,5A					
Enerji tüketimi E32	1,01kwh/24h					
Yıllık enerji tüketimi AE	256kWh/a					
Ağırlık	76 kg					
Boyutlar (GxDxY mm)	703x670x1850					
Soğutucu akışkan ve dolum miktarı	R600a, 56g					
Gürültü seviyesi (dB(A) re 1 pW)	37					

Ambalaj Listesi

Model **Ek**	R12096B01 R12096X01				
Buzdolabı rafı	3				
Meyve ve sebze kutusu kapağı	1				
Meyve ve sebze kutusu	1				
Buz yapma kutusu	1				
Yumurta kutusu	1				
Buzdolabı şişe tutucusu	3				
Dondurucu çekmecesi	3				
Kullanım kılavuzu	1				

Güvenli kurtarma talimatları

Cihazın bertaraf edilmesi
Eski cihazların hala bir miktar artı değeri vardır. Çevre dostu bir yaklaşım, değerli hammaddelerin geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.
Cihazınızda kullanılan soğutucu akışkanlar ve yalıtım malzemeleri özel işleme prosedürleri gerektirir. İşlemlere başlamadan önce cihazın arkasında boru hasarı olmadığından emin olun. Eski cihaz ve eski cihaz ambalajlarının bertaraf edilmesine ilişkin seçenekler hakkında güncel bilgiler yerel belediye ofislerinden edinilebilir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi.	
	Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemesi gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciyle iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.

İklim tiplerinin tanımı

Tablo 1 İklim sınıfları

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklığı aralıkları °C
Genişletilmiş ılıman	SN	+ 10 ila + 32
Ilıman	N	+ 16 ila + 32
Subtropikal	ST	+ 16 ila + 38
Tropikal	T	+ 16 ila + 43

Genişletilmiş ılıman: “bu soğutucu cihaz 10 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır”;


Ilıman: “bu soğutucu cihaz 16 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır”;

Subtropikal: “bu soğutucu cihaz 16°C ila 38°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır”;

Tropikal: “bu soğutucu cihaz 16 °C ila 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır”;

Değerli müşterimiz

Müşteri hizmetlerine ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen garanti kartını kontrol edin.



Bir profesyonel tarafından değiştirilebilir (sadece LED) ışık kaynağı

Ürün bilgi formu

2019/2016 NUMARALI REGÜLASYON (EU) KARARINA İLİŞKİN ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı: Silverline

Tedarikçinin adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR

Model Tanımlayıcı: R12096B01,R12096X01

Soğutma cihazının tipi:

Düşük gürültülü cihaz:	Hayır	Tasarım tipi:	Bağımsız
Şarap saklama cihazı:	Hayır	Diğer soğutma cihazı:	Evet

Genel ürün parametreleri:

Parametre		Değer	Parametre	Değer
Tüm boyutlar (millimetre)	Yükseklik	1850	Toplam hacim (dm^3 veya litre)	417
	Genişlik	703		
	Derinlik	670		
EEI		93	Enerji verimliliği sınıfı	E
Havadaki akustik gürültü emisyonu (dB(A) re 1 pW)		37	Havadaki akustik gürültü emisyonu	C
Yıllık enerji tüketimi (kWh/a)		256	İklim sınıfı:	Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal
Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)		10	Soğutma cihazının uygun olduğu asgari ortam sıcaklığı (°C)	43
Kış ayarı		Hayır		

Bölme parametreleri:

Bölme tipi		Bölme parametreleri ve değerleri			
		Bölme hacmi (dm^3 veya L)	Optimum gıda saklama için önerilen sıcaklık ayarı (°C) Bu ayarlar Ek IV, Tablo 3'te belirtilen saklama koşulları ile çelişmez	Dondurma Kapasitesi (kg/24h)	Buz çözme tipi (Otomatik buz çözme = O, Elle buz çözme = E)
Yüksek sıcaklıklı kiler	Hayır	-	-	-	-
Şarap saklama	Hayır	-	-	-	-
Kiler	Hayır	-	-	-	-
Taze gıda	Evet	276,0	4	-	O
Soğuk	Hayır	-	-	-	-
Yıldızsız veya (buz yapıcı)	Hayır	-	-	-	-

1-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
2-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
3-yıldızlı	Hayır	-	-	-	-
Dondurucu (4-yıldızlı)	Evet	141,0	-18	6,5	O
İki yıldızlı bölüm	Hayır	-	-	-	-
Değişken sıcaklık bölmesi	Bölme tipi	-	-	- (Dört yıldızlı bölmeler için veya "-")	-

4-yıldızlı bölmeler için	
Hızlı dondurma imkânı	Evet
Şarap saklama cihazları için	
Standart şarap şişesi sayısı	-
Işık kaynağı parametreleri [a,b]	
Işık kaynağının tipi	LED
Enerji verimliliği sınıfı	G
Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi[b,d] **:** 24 ay	
Ek Bilgiler[d,b]**:**	
Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) Ek-II'sinin 4 üncü maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.[b] **https://www.silverline.com**	

a 6/8/2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12) uyarınca hesaplanır.

b Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde veri tabanı üzerinden de sunabilir. Bu maddede değişiklik yapılması durumunda, belirtilen uygulamanın amaçları bakımından, ürün yeni model olarak kabul edilmez.

c Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik kesin olarak oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlanması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.

d Bu maddede yapılan değişiklikler, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından kabul edilmez.

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,

3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,

4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i arayabilirsiniz.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:

- AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.
- AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir.
- Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.

Üretim Yeri:
TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.
10, Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, 230601 Anhui ,
China

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygundur.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

SILVERLINE

Revizyon Tarihi: 3.01.2025

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON
ADANA	CEYHAN	BERAT SOĞUTMA	SELİM ASLAN	ATATÜRK CAD.NO:83/C	0 322 613 55 63
	ÇUKUROVA	A MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ	TURGAY ÖNEN	HUZUREVLERİ MH. 80. YIL BULV. EMEL APT. B BLOK NO 41/A	0 322 239 70 70
	KOZAN	LİDER SOĞUTMA-ESRA ZUHAL KURT	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65-A	0 322 515 08 85
	KOZAN	KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM	SİNAN KAYA	ŞEVKİYE MAH. ADANA CAD. NO:63/B	0 534 378 70 09
	SEYHAN	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN AKYÜZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 323 YASİN IŞIK APT.	0 322 247 06 17
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	ÜMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
	KAHTA	BOZKURT ISITMA SOĞUTMA	İBRAHİM HALİL BOZKURT	KARŞIYAKA MAH. 4003.SOK. NO:29	0 416 725 75 73
AFYON	DİNAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMİKEBİR MAH. SUÇIKAN CAD. NO 61	0 272 353 00 21
	MERKEZ	DAMAR ELEKTRONİK	MURAT DAMAR	SELÇUKLU MAH.GÜNEŞ HATUN CAD.NO:10/A	0 272 212 48 27
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	ÖZMEN ELEKTRİK	UMUT ÖZMEN	ÇİFTE PINAR MH. MERKEZ CAMİ SOK.NO:5 DOĞU BEYAZIT	0 544 311 80 81
	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVENT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36
	MERKEZ	ATA TEKNİK	YAKUP AYDIN	CUMHURİYET MAH.29 EKİM CAD.NO.3/A	0 530 921 03 72
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AKSARAY	MERKEZ	AKEL SOĞUTMA	YUSUF AKEL	ŞİFAHANE MAH.3101 SOK.ÖZMEL APT.2/E	0 382 212 54 07
	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	CİHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1	0 382 212 88 89
AMASYA	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PİRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZİFON-FABRİKA	444 4 758
	SULUOVA	AKDAĞ TEKNİK	ENGİN KAPUSUZ	YENİ MAH. ATATÜRK BULV. NO:123/Z01	0 541 620 1485
ANKARA	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACIKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.OĞUZ KELEŞ	MÜRSEL ULUÇ MAH İLKER CAD 142/A DİKMEN	0 312 440 97 97
	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457.SK. NO:5/A	0 312 495 50 28
	KEÇİÖREN	KOÇER TEKNİK	DİNÇER KARAKOÇ	UYANIŞ MH. GÜLBABA CD. NO:40/A	0 312 339 36 69
	KEÇİÖREN	CÖMERT TEKNİK	FARUK CÖMERT	BASINEVLERİ MAH SELÇUKLU CAD 71/A-B	0 312 361 37 97
	POLATLI	CENGİZ TEKNİK	KEMAL BEĞDE	CUMHURİYET MAH.ALTAY CAD.NO:29/A	0 541 765 17 61
ANTALYA	ALANYA	CAN SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ TUR TİC LTD ŞTİ	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH YUNUS EMRE CD HURİLER SK NO:3/A	0 242 519 31 32
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK 13/A	0 242 572 44 58
	KAŞ	FK TEKNİK	FARUK KONAÇ	AGULLU MAH.KAŞ ANTALYA YOLU ÜZERİ SOK.NO:15/12	0544 615 52 18
	KEMER	KAYA TEKNİK SOĞUTMA	ULAŞ KAYA	KUZDERE MAH. 29 EKIM CAD. NO:31/A	0 545 872 57 56
	KORKUTELİ	GÜLLÜ TEKNİK	BAYRAM GÜLLÜ	KİREMİTLİ MAH.834 SK.NO:12/1	0 545 457 77 07
	KUMLUCA	EYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO 38/11	0 242 887 67 67
	MANAVGAT	YILMAZ AYDINLATMA & GÜL-SU ARITMA SİSTEMLERİ	YUNUS YILMAZ	AŞAĞI PAZARCI MAHALLESİ 1017 SOKAK NO 27 B	0 242 746 99 00
	MERKEZ	EGEM TEKNİK	EMİNE ÇAPAR	ÜÇGEN MAH.92.SK. NO:31	0 242 345 05 45
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72
	SERİK	DEMİR SOĞUTMA	BARIŞ TOPAL	KÖKEZ MAH.CUMHURİYET KÖKEZ CAD.NO:129/A	0 541 863 89 71
ARDAHAN	MERKEZ	AK ELEKTRİK	ERKAN KARABULUT	KAPTANPAŞA MAH.ATATÜRK CAD.NO:62	0 478 211 66 36
ARTVİN	ARHAVİ	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHTİ KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12	0 546 489 53 51
AYDIN	DİDİM	06 TESİSAT	NURİ PEHLİVAN	EFELER MAH. 1326 SOKAK NO:8/1	0 506 096 85 06
	MERKEZ - NAZİLLİ- KUŞADASI	KAYRA TEKNİK	LEVENT ÖZENÇ	GÜZELHİSAR MH.ALBAYRAKCD NO:29/A-B	0 256 219 12 97
	SÖKE	RENÇBER SOĞUTMA	ADİL RENÇBER	YENİCAMİ MAH.ÇİFTLİK SOK.NO:14/A	0 256 513 03 48
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
	BİGADİÇ	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.HİTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26
	EDREMİT	VAROL-SER	OSMAN VAROL	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
	EDREMİT	BAŞKENT TESİSAT	FERİT ALTINTAŞ	HAMİDİYE MAH 530 SOK ESKOP SİT A5.BLK.17/Z	0 530 147 22 37
	MERKEZ	ALPARSLAN TEKNİK	TAHA ERDOĞAN	ALİ HİKMET PAŞA MH ALTAY CAD.NO:30/D	0 266 245 84 85
BARTIN	MERKEZ	KIVANÇ BİLG.ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ	TARIK KIVANÇLI	OKULAK MAH.TOPCUKONAĞI CAD.NO:92	0 378 227 71 99
	MERKEZ	AK ELEKTRONİK	HÜSEYİN YÖNEL	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. NO: 56/A	0 378 228 56 60
BATMAN	MERKEZ	AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA	MUHİTTİN AKDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
	MERKEZ	KOZLUK TEKNİK	KENAN BIÇAK	PINARBAŞI MAH.2204.SOK.NO:5	0532 723 40 54
BAYBURT	MERKEZ	SEYYİD TEKNİK	TURGUT CİBALİ	KADIZADE MAH.KULOĞLU SOK.NO:3/B	0 507 769 69 40
BİNGÖL	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	HÜSREVPAŞA MAH.1234.SOK.NO:29	0 434 226 74 43
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRİ ERDOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGATOGLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZKÖK	TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A	0 374 217 20 20
BURDUR	MERKEZ	SUDE SOĞUTMA	SERKAN EVCİL	ÖZGÜR MAH. GÜZELLEŞTİRME MH. NO:46	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	GÜNCE TEKNİK	GÜNDÜZ ÇEĞİL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABRURRAHMAN AR	EŞREFZADE MAH. TOPKAPI CD.NO:33/8	0 224 757 77 78
	KARACABEY	GÜRKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	RUNGUÇPAŞA MAH. HASAN ÜNALDI SK. NO:15/17	0 224 676 66 80
	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOKNO:24/10	0 224 612 06 88
	OSMANGAZİ	AYDIN ISITMA-SOĞUTMA	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 233 22 11
	OSMANGAZİ	NEVAM TEKNİK	MUSTAFA KAYNAKÇI	HÜDAVENDİGAR MAH.4. ÜNAL.SOK.NO:14	0 506 264 75 16
ÇANAKKALE	BİGA	SILA TEKNİK-SEVİNÇ TOPÇU	BAYRAM TOPÇU	HAMDİBEY MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C	0 286 317 22 56
	GELİBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	UFUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	ASLAN TEKNİK	DURSUN ASLAN	BUĞDAY PAZARI MAH.ŞEHİT ÖZGÜR KARA SK.ERA PARK APT.NO:2/57	0 376 212 29 16
	ŞABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI NO:11/2	0 376 518 15 54
ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	UMUT BERKE ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 541 390 93 94
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.Ş.AHMET KANDAŞ CAD.NO:7	0 258 713 84 40
	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
	PAMUKKALE	KANTAR MÜHENDİSLİK	ÖMER KANTAR	TOPRAKLIK MAH. 661.SK.NO:6	0 258 261 66 61
DİYARBAKIR	BAĞLAR	MUSA TEKNİK	MUHSİNE DEMİR	BAĞCILAR MH 51158 SK ÖZKILIÇ KAYRA BEYDA KONUTLARI A2 BLOK DIŞ KAPI NO: 7/BD	0 412 252 41 88
	SİLVAN	BAVER SOĞUTMA	MÜFİT ÇALIŞCI	MESCİT MAH.314.SOK NO:1 NO:A	0 412 711 27 05
DÜZCE	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	KEŞAN	LİDER TEKNİK	ÖNDER SIVACI	AŞAĞI ZAFERİYE MAH. ANAFARTALAR CAD. OYCAN APT. NO:29	0 284 714 10 73
	MERKEZ	YILDIZ SOĞUTMA	ERKAN SABUSKA	1.MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİT. B BLOK 27/B	0 284 235 37 63
ELAZIĞ	KOVANCILAR	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	SONER BOZTAŞ	RIZAİYE MAH.MEHMET GÜÇLÜ SOK. NO:36/B	0 539 799 04 81
ERZİNCAN	MERKEZ	ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ	YASİN GÜRGÜR	İNÖNÜ MAH.İZZETPAŞA CAD.NO:23	0 549 625 24 24
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞIH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
	PALANDÖKEN	AY TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	YAKUP AY	HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MH.ŞEHİT POLİS ELLİK BLV. TANAS İNŞ.A BLOK NO51	0 442 291 11 13

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPECİK	KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30
	ODUNPAZARI	EMEY TEKNİK SERVİS	BETÜL SARMAŞIK	KURTULUŞ MH. YATAN CD. NO:88/B ODUNPAZARI	0 222 240 38 68
GAZİANTEP	ISLAHİYE	İLKER TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLIK MAH.GÖZ CAD.15 A0 İSLAHİYE	0 342 869 07 77
	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD NO 16/A	0 342 336 59 59
	NİZİP	ATLAS BEYAZ EŞYA	ARİF KARABIYIK	ŞIHLAR MAH.AVKAN SOK.NO:7/A	0 342 517 26 66
GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTIYAPRAK	HASAN ALTIYAPRAK	OSMANİYE MH ORHAN YILMAZ CD N:7-11B	0 454 216 54 32
	TİREBOLU	TEMUR TEKNİK SERVİSİ	MUSTAFA LÜTFİ TEMUROĞLU	KÖRLİMAN M.MEHMET BAYRAK C.İSTANBUL EVL.43	0 454 411 48 12
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	KARŞIYAKA VADİ ÖZDENOĞLU NO:35 KAPI NO:26	0 456 213 74 49
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞERAFETTİN GÜRLE	23 NİSAN CAD. HAZAYİ İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 25 52
HATAY	İSKENDERUN	ÜNLÜ SOĞUTMA	OZAN ÜNLÜ	DUMLUPINAR MAH.PINARBAŞI CAD.NO:29/B	0 326 618 26 46
	KIRIKHAN	BAŞKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞHT ERDOĞAN KARAOĞLU CD NO:141/C	0 326 345 43 38
	MERKEZ	GÜNEY TEKNİK	EDİP DERSÜNİYELİOĞLU	UĞUR MUMCU BULVARI CEYHAN APT NO:52/2	0 326 216 66 53
IĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANSU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15	0 476 227 47 51
ISPARTA	MERKEZ	TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	FERHAT TIĞLI	HALİFE SULTAN MH.145.CD NO:1-3	0 246 201 20 60
	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇARŞI MAH.GAZİ PAŞA CD. NO:15/A	0 246 441 37 47
	YALVAÇ	KADİR SOĞUTMA	KADİR ELBENLİ	PAZARAŞAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROLU APT. NO:26	0 246 441 70 00
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAİL BİÇER	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	ÜNÜVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 509 99 90
	AVCILAR	ELİT TEKNİK	ÖNER İLHENDE	AMBARLI MAH.ŞHT.ABDULAH KALA SOK.NO:1/B	0 212 852 10 63
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
	SANCAKTEPE	ÇAĞDAŞ SERVİS	SONER USLU	ABDURRAHMAN GAZİMH SEVENLER CDı TOKAT SK NO 14 SANCAKTEPE	0 216 523 79 98
	SANCAKTEPE	ASYA TEKNİK	SİNAN DURMUŞ	KEMAL TÜRKLER MAH.UYSAL CAD.NO:32	0 530 703 14 40
İZMİR	BUCA	NKASTREYON DAY.TÜK.MAL.İNŞ.SAN	FAYSAL AYDEMİR	HÜRRİYET MH. MENDERES CD NO:381/B	0 232 227 27 66
	BUCA	ÇEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN ÇEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43
	ÇEŞME	ÇEŞME İKLİMLENDİRME	MERİÇ KURT	İSMET İNÖNÜ MAH. 2001 SK. NO: 80 H ÇEŞME/ İZMİR	0 545 551 64 71
	DİKİLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH.3 SOK. NO.21/A	0 232 671 43 43
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALTUN	ATIFBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C	0 232 232 79 79
	KARŞIYAKA	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	6271 SOKAK ŞEMİKLER MAH.NO:40/A	0 232 329 02 31
	ÖDEMİŞ	ATOM BOBİNAJ	ERSİN BOYLUER	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
	ŞİRİNYER	IŞIK TEKNİK	MEHMET ENES ISIK	NAMIK KEMAL CD. NO:46/A	0 232 452 75 92
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAİ ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
	URLA	ÇEVRİM TEKNİK	GÜLİSTAN ÇEVRİM	HÜRRİYET MH. 455 SK. NO:11/C	0 232 452 62 43
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMIŞ	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD NO:9	0 344 413 18 14
	ONİKİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	ŞEHİT EVLİYA MH. 65023 SK NO:1/B UZUNOLUK	0 344 221 12 72
KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	KAYABAŞI MAH BAHATTİN GAZİ CAD.NO:46 B	0 370 424 32 95
KARAMAN	MERKEZ	ADİL SOĞUTMA	ADİL AKSOY	MANSURDEDE MAH. 143.SOK NO.6/A	0 338 213 22 20
KARS	KAĞIZMAN	NARİN SOĞUTMA	DÜNDAR NARİN	Ş.DERE MAH.HACI KAĞIZMAN ÇIK.SOK.NO:1/A	0 474 351 76 51
	MERKEZ	HAFIZOĞLU ELEKTRONİK	HAYRETTİN OMAK	MERKEZ MAH. FAİKBEY CAD NO: 209 / A	0 474 223 07 70
	MERKEZ	TERMİK SOĞUTMA	DOĞANCAN ELEMANA	İSTASYON MAH.FAİKBEY CAD.TAN APARTMANI BO:234-1 İÇ KAPI NO;Z 1	0 534 403 36 28
KASTAMONU	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET AKİF ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. NO:6	0 366 214 44 70
	TOSYA	ATAK TEKNİK EV ALETLERİ VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ	HAKAN ATAK	İBNİ SELİM MAHALLESİ FAZIL BOYNER CADDESİ NO:4/F	0 366 313 12 05
KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMİN KILIÇ	ALSANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKKALE	ONİKİŞUBAT	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA IŞIK	GÜRLER MAH.İSTİKLAL CAD.NO:73/A	0 318 225 25 00
KIRKLARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAYRAM AKKUŞ	AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	FURKAN YAMAKOĞLU	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/22	0 348 814 40 05
KOCAELİ	DARICA	LİDER ELEKTRİK	OSMAN NURİ BOZ	ABDİ İPEKÇİ MH. BATTALGAZİ CD NO:209/A DARICA	0 539 443 81 40
	İZMİT	ANLTEKNİK ANKASTRE	ANIL ÇELEBİ	YENİŞEHİR MAH.TURAN GÜNEŞ CAD.NO:274/5 A2	0 262 233 24 24
KONYA	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAİHTİYAR	SEYRAN MAH. ŞEHİT ŞÜKRÜ YILDIZ CD. NO:6/B	0 332 813 14 41
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	ESRA SAYGILI	BAHÇELİEVLER MAH. MEVLNA CD. NO:37/A	0 332 512 05 53
	EREĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	ALPASLAN MAH AV RIZA DENİZOGLU CAD MEHMET HANİFİ ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 713 38 39
	KULU	EFE TEKNİK	MEHMET YAŞAR DİLMEÇ	YENİ MAHALLE KIBRIS CADDESİ NO:29/B	0 332 641 5170
	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 33 99
KÜTAHYA	DOMANİÇ	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHUREİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 661 22 40
	MERKEZ	ESEN TİCARET	LEVENT ESEN	SERVİ MH.HİCRET SK.ÖZLEM APT.ALTI NO.8G	0 274 216 59 88
	TAVŞANLI	ŞAKRAK ISITMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRAK	DURAK MAH.DOMANİÇ CD. NO:55	0 274 615 35 38
MALATYA	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	ERCAN ŞİMŞEK	CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	RAGIPBEY MH.1.SK.	0 236 414 60 83
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARIK DAKNI - BİLAL KOCATÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51
	KULA-SALİHLİ	ŞAHİN SOĞUTMA-SEVİNÇ BALCI	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B	0 236 816 74 86
	MERKEZ	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN-DİLEK ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADDESİ NO:38/B/13	0 236 238 04 11
	SOMA	FEYZA ELEKTİRİK	HALİL İBRAHİM ERDİL	KURTULUŞ MH. FATİH CD. NO:47A	0 539 943 83 95
MARDİN	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	CUMHURİYET MAH. 808.SOK NO:15	0 482 312 64 08
	MAZIDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	MÜZAFFER YAKLAV	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİKER ISITMA VE SOĞUTMA	MEHMET ALİ BALA	8 MART MAHALLESİ YONCA SOKAK NO : 1/A	0 482 415 02 47
MERSİN	AKDENİZ	BULUT TEKNİK	MEHMET AKYÜZLÜ	İHSANİYE MAH 4939 SOKAK AKYÜZLÜ APT ALTI	0 324 357 18 16
	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH.23 NİSAN CD. NO:22	0 324 816 80 36
	ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERSAN BAYRAM	AKDENİZ MAH. ERDEMOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTI NO:101/A	0 324 515 30 09
	GÜLNAR	GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ	ALPER YILMAZ	HACIPINAR MAH. ANKARA CAD. G-10	0 543 807 35 51
	MEZİTLİ	AKNİSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35
	SİLİFKE	YILDIZ TEKNİK SOĞUTMA	AKIN YILDIZ	GAZİ MH. TOROS CD. NO:23/7	0 537 898 95 19
	TARSUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11/A	0 324 625 55 06
	YENİŞEHİR	NEW TEKNİK	SELÇUK ŞEMEN	MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/B	0 324 327 73 00
MUĞLA	BODRUM	ÖZTÜRK TEKNİK	HALİL ÖZTÜRK	ÇIRKAN MAH. 5829.SK NO18/B	0 545 237 83 73
	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	RESUL ŞUNKA	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
	MARMARİS	PRO+++ TEKNİK	MUHAMMED HALKACI	BELDİBİ MAH.ATATÜRK BULVARI NO:411	0 531 935 17 85
	MERKEZ	ÇAĞLAR SERVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
	MERKEZ	UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA	ARDA ARMAĞAN UYGUN	MÜŞTAKBEY MAH.AHMET YASEVİ SOK.NO:4 A	0 252 572 24 92
	MİLAS	AYDIN SOĞUTMA	CELAL AYDIN	BURGAZ MH NAZMİ AKDENİZ CAD NO 24 A	0 252 512 50 10
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	MEHMET KOCA	KONAK MAH.ŞADİ UYSAL CAD.NO:9B	0 252 572 29 24
	YATAĞAN	AS TEKNİK	AHMET MEMİK	CUMHURİYET MAHALLESİ 152 SOKAK NO 8	0 252 572 56 31


İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON
MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	KÜLTÜR MH.167.SK NO:4	0 436 212 50 62
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	KIRATLIOĞLU MAH. FATİH SOK. NO:2	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALİL ERTAŞ	ŞAH SÜLEYMAN MH.FAİK ŞAHENK BULVARI KISKACI APT 37/Z1 NİĞDE/MERKEZ	0 388 233 67 57
ORDU	ALTINORDU	MELEĞİM TEKNİK SERVİS	NURİ KAYA	YENİ MAH.319.SOK.NO 23/A	0 452 214 04 49
	AYBASTI	ESEN BEYAZ EŞYA	İLKAY ESEN	ESENLİ MAH REŞADİYE CD. NO:44/A	0 452 714 21 78
	FATSA	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÇIRAK	DUMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	MERKEZ	UZMAN TEKNİK	AHMET OĞURLU	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:49/A	0 452 214 44 75
	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ŞEKER	RAUFBEY MAH.9552.SOK NO.19/E CELFİNOĞULLARI İNŞ.	0 541 497 88 94
RİZE	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARIŞ KAPTAN	MERKEZ MAH.DR NİZAMETTİN ALEMDAR CAD.NO:6	0 464 715 50 40
	MERKEZ	BENİM USTAM	NİHAT FISTIK	EKREM ORHON MAH HANIMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0 464 253 04 53
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKERİYA KAR	PİRİÇELEBİ MAH.ZİHNİDERİN CAD NO 15/B	0 464 253 04 53
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	ŞEKER MAH.SEDAT KİRTETEPE CAD.NO:57/C	0 264 279 23 90
SAMSUN	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
	BAFRA	ÇAL KARDEŞLER	BURAK ÇAL	ÇİLHANE MAH.ŞEHİT AYHAN KALKAN CAD.NO:11/A	0 545 393 49 39
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOGUTMA	İSMAİL GİRİTLİ	K.ÇAY MAH HASANLI CAD NO:55	0 362 833 10 97
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBUYURAN	LİMAN MH.ÖĞRETMENLER CD. İTİMAT APT. NO:2 İLKADIM	0 362 446 30 02
	TERME	YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SERVİSİ	MUHARREM SEMİH ÇEVİK	CUMHURİYET MAH. SAMSUN CAD.159	0 362 888 83 86
SİİRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	BAHÇELİEVLER MH. 1419 SK SOK. NO:4 B	0 484 223 37 51
SİNOP	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	SEDAT DEMİRCAN CD.NO:20	0 368 613 20 12
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAOĞLU CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 315 61 21
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	RAFET DEMİREL	İNCEDAYI MAH. 8 NOLU SOK N:8 K:1 DEMİREL APT	0 368 260 07 87
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN TEKNİK	HACI YUSUF KOÇAK	PINARÖNÜ MH. HAKKI MOĞOLKOÇ SK. NO:3/A	0 346 715 29 99
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	KALEARDI MH.FEVZİÇAKMAK CD. NO:45/B	0 346 221 17 89
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSETEN CD. NO:12/B	0 346 221 71 53
	SUŞEHRİ	KANGAL TEKNİK	MUSTAFA FUAT TESTİĞ	HALİL RIFAT PAŞA MAH.KULTUR SOK NO 4 /D	0 346 221 92 82
ŞANLI URFA	BİRECİK	YİĞİTBAŞI SOĞUTMA	ABDULKADİR YİĞİTBAŞI	MEYDAN MAH.PTT CAD.NO:6/A	0 538 846 98 00
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH. 357 SK. ENES APT NO: 18 B İÇ KAPI NO: 1 HALİLİYE	0 414 313 30 50
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİBEY MAH. MEHMET ALİ ŞİRİN CAD. NO:5/B	0 414 552 9330
	VİRANŞEHİR	SEÇKİN SOĞUTMA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
ŞIRNAK	CİZRE	OYMAN SOĞUTMA	KADRİ OYMAN	NUR MH.KURAMİ CD. NO:20/1	0 486 616 21 73
	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	SİLOPİ	TAYFAN SOĞUTMA	ERDAL TAYFAN	CUDİ MAH. 61.CAD NO 24	0 486 518 35 36
	SİLOPİ	HUZUR SOĞUTMA	ŞENUL ARVİŞ	YEŞİLTEPE MH. 609 SOK NO:14/B	0 486 518 43 97
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	GÜVEN TEKNİK	GÜVEN ERTÜRK	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MH TOKUÇLAR SK NO:5 ÇERKEZKÖY	0 282 726 15 15
	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
TOKAT	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	OĞUZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	GAZİOSMAN PAŞA MAH MEHMET AKİF ERSOY CD NO 66	0 356 527 15 27
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:22/A	0 356 276 39 66
TRABZON	ARAKLI	ARAKLI SOĞUTMA	ALİ ÇEBİ	MERKEZ MAH.KARANFİL SOK.	0 545 319 93 61
	MERKEZ	ISSOTEK ISITMA SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ	EMRE PABUÇÇU	2 NOLU BEŞİRLİ MAH. 918 NOLU SK. GÜZEL EVLER B BLOK	0 462 221 02 21
	OF	KESKİN TEKNİK SERVİS	ABDULKERİM KESKİN	SOLAKLI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 173 A	0 462 771 67 71
	VAKFIKEBİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BIYIKLI	KEMALİYE MAH. 14 ŞUBAT CD. NO:7/B	0 462 841 48 31
TUNCELİ	MERKEZ	DOĞU TEKNİK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
UŞAK	EŞME	TEKNİK BEYAZ EŞYA	AHMET ÜRGÜN	ŞEHİTALİBEY MAH. FAHRİ GÜNDÜZ CAD. NO:23/B	0 535 439 77 85
	MERKEZ	METİN SOĞUTMA-HANİFE METİN	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 214 06 85
	MERKEZ	AS TEKNİK	SEDAT SEFER	HALİLAĞA MAH.GÖLBAŞI CAD.STADARKASI SOK.GÖLKENT EVLERİ B/30	0 432 217 17 72
YALOVA	MERKEZ	PAŞA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH GİRNE CAD NO 27/A YALOVA / MERKEZ	0 226 800 01 01
YOZGAT	AKDAĞMADENİ	ÜNALANLAR ELEKTRONİK	MUSTAFA ÜNALAN	İBRAHİMAĞA MAH.NAMIK KEMAL CAD.NO:10	0 354 314 10 11
	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLUMH.EMNİYET CD. MÜZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
	SORGUN	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLUMH.EMNİYET CD. MÜZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05
	KDZ.EREĞLİ	ŞAHİN TEKNİK SERVİS	GÖKHAN ŞAHİN	MÜFTÜ MAH. ŞADAN SÖNMEZ SOK. KOÇAK APT. NO:52A/A	0 534 704 4440
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAİL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:27B	0 372 253 76 06
	MERKEZ	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

■ Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
■ Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

SILVERLINE



R12096B01
R12096X01

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a SILVERLINE refrigerator.

We hope you enjoy using your new SILVERLINE refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions ---------- 23
Product introduction ---------- 26
Handling and placement ---------- 27
Preparations prior to use ---------- 28
Operation notes ---------- 29
Maintenance ---------- 33
Failure analysis ---------- 34
Non-failure ---------- 34
Technical parameter ---------- 35
Packing list ---------- 35

⚠ WARNING

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.

5. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class G for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier is allowed around the appliance or in the embedded structure in order to ensure the free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process with any mechanical equipment or by other method except for the method recommended by the manufacturer.

Warning: Never damage the refrigerating circuit.

Warning: Never use any electric apparatus in the food chamber of the appliance except for the type recommended by the manufacturer.

Warning: Never place the liquid beverage or food contained with glass container in the freezing chamber for fear of cracking.

Warning: If powered off, the refrigerator shall be powered on 5min later for fear of damaging the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke or other abnormality is found during use, it is necessary to power off the appliance immediately and contact the after-sales service department of the Company timely.

Warning: Never place your finger or hand under the refrigerator, especially rear bottom of refrigerator; otherwise, you may be hurt by the sharp matter.

Warning: The children must not play or climb the refrigerator. The operation by the children must be supervised by their parents for fear of danger.

Warning: Never place your hand between the doors to open or close door for fear of jamming your finger. The door handle shall be used to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is desioned to operate normaly in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settinas as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dr ，and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2.Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerato, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.


Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.

Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching o ffthe refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.




The pictures are for reference only. Please refer to the object

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the ýgure.




While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.




Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.




Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.



Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.



Friendly reminder ：

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.


--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:





Unit: mm

Product model	Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
R12096B01,R12096X01	670	703	＞L1+100	＞W1+200	>L1+670	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 5 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.




Fridge
Freezer
°C
Power Cool
Power Freeze
Holiday
Lock
Zone
Regulate
Function
Unlock 3 sec

Operation notes

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~-15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours. “Power Cool”
Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", After the fast freezing function is activated the refrigerator will start the strong freezing for 4h, and then stop the fast freezing automatically.
Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function.

Operation notes

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state.(In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)
Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerating chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator or freezer door is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di, Di, Di". Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator or freezer door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C, the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Food storage

Refrigerating chamber (2℃~8℃)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent water loss.

--The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber (-24℃~-15℃)

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.

--The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.


★★ **Warm *prompt***:

Thestoredfood,ifany,shallnotblocktheairductoutletandreturnportforfearofaffectingthe refrigeratingeffect.

Beforebeingstoredintherefrigerator,theoverheatedwaterandfoodshallbecooledtotheroom temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.



Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.


--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.



Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way



Remove by gently pulling it outward and upward.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, itsservice agent or similar qualified person.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) towipe away any oil contamination and dirt. After cleaning,ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line andplug.Look for dust on the power plug.Feel for abnormal heat on the plug.Check if the socket is loose.Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line andplug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.



Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:
1.Check the connection of the power supply.
2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.
Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.
Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	R12096B01 R12096X01						
Climate type	SN/N/ST/T						
Electric shock resistance	I						
Star sign	****						
Total volume	417L						
Total storage volume	276L						
Storage volume of freezer	141L						
Power type	220-240V~/50Hz						
Rated current	1.5A						
Energy consumption E32	1,01kWh/24h						
Annual energy consumption AE	256kWh/a						
Weight	76kg						
Dimension (WxDxHmm)	703x670x1850						
Refrigerant and charge amount	R600a,56g						
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37						

Packing list

Annex \ Model	R12096B01 R12096X01						
Refrigerator shelf	3						
Fruit and vegetable box cover	1						
Fruit and vegetable box	1						
Ice-making box	1						
Egg box	1						
Refrigerator bottle holder	3						
Freezer drawer	3						
Operating instruction	1						

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To retum your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycing.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges℃
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'thisrefrigeratingappliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'thisrefrigeratingappliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Silverline

Supplier's address: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 78 Flatofis Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İstanbul, TR

Model identifier: R12096B01,R12096X01

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	Yes

General product parameters:

Parameter		Value	Parameter	Value
Overal dimensions (millimetre)	Height	1850	Total volume (dm³ or l)	417
	Width	703		
	Depth	670		
EEI		93	Energy efficiency class	E
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		37	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		256	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (ºC), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		No		

Compartment Parameters:

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (ºC) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Pantry	No	-	-	-	-

Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	Yes	276,0	4	-	A
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	141,0	-18	6,5	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles			-		
Light source parameters ([a]):					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			G		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information :					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.silverline.com					

([a]) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi BUZDOLABI

Markası SILVERLINE

Modeli .....

Ürün Kodu .....

Seri No .....

SATICI FİRMANIN

Unvanı .....

Adresi .....

.....

Tel-Faks .....

Fatura Tarihi .....

Fatura No .....

Yetkili Kaşe ve İmza .....

Teslim Tarihi ve Yeri .....

ALICININ

Adı, Soyadı .....

Adresi .....

.....

Tel .....

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**

Garanti Süresi **2 Yıl**

SILVERLINE EV
GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş
Defterdar Mah. Otakçılar Cad.No:78 Flatofis
Kat:2/19 P.K.:34050 Eyüpsultan / İSTANBUL
Marmara Kurumlar VD.:769 038 9456
T.T.O. Sicil No:529979
Mersis No:0769 0389 4560 0018

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis
Kat:2 İç Kapı No:19 Eyüpsultan / İSTANBUL P.K.: 34050
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE

www.silverline.com

Rev.09042025